

1. Поместите посуду с едой или водой на конфорку плиты.
2. Подключите ее к розетке 230V~15A. Нажмите “ВКЛ/ВЫКЛ” для включения – загорится световой индикатор и прибор перейдет в режим ожидания.
Уровень нагревания регулируется с помощью кнопок “+” ВВЕРХ и “-” ВНИЗ.
3. Для выключения плиты нажмите “ВКЛ/ВЫКЛ”, затем вытащите шнур из розетки.
4. Лампочка “ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ” будет мигать пока температура плиты не упадет до безопасной.

Эксплуатация

1. Настройка температуры – “+” ВВЕРХ и “-” ВНИЗ
- 1) После включения плиты “ON/OFF”, Вы можете нажать “+” ВВЕРХ и “-” ВНИЗ для регулировки нужной Вам температуры.

Во время Режима Ожидания, нажмите «+» ВВЕРХ. Максимальный уровень нагрева будет при нажатии кнопки 5 (2000W). При нажатии на 1, нагрев будет минимальным (400W).

- 3) При нескольких нажатиях кнопки “+” ВВЕРХ и “-” ВНИЗ, Вы можете настроить мощность в диапазоне от 400 W до 2000 W:

400W – 800W – 1200W – 1600W – 2000W

После настройки нужной Вам температуры, загорится соответствующая кнопка.

2. Таймер на 120 минут – “Таймер”

- 1) Во время готовки Вы можете нажать на “Таймер” для установки времени приготовления.

- 2) Время по умолчанию – 15 минут. Нажмите “Таймер” от 1-го до 5-и раз для установки нужного интервала от 15 до 120 минут:

15 мин – 30 мин – 60 мин – 90 мин – 120 мин

Для выключения таймера нажмите кнопку “Таймер” 6 раз (от начала).

- 3) После установки таймера загорится соответствующая лампочка.

3. Сигнальная лампочка от перегрева - “ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”

- 1) После завершения готовки, не вытаскивайте шнур из розетки сразу.

2) В это время мигает лампочка “ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”. Это означает, что плита еще слишком горячая, чтобы трогать ее руками. После того, как плита остынет, лампочка “ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ” выключится автоматически.

Примечание

1. Защита от перегрева: Плита оснащена защитой от перегрева. Если миска или сковородка перегревается, плита автоматически выключается. Раздается предупредительный гудок. В таких случаях, подождите несколько минут, пока прибор остынет. После этого Ваша плита будет работать без проблем.

2. Плита должна обязательно нагреваться во время ее использования.

Предупреждение

1. Использовать посуду только с высокой температурной устойчивостью.

2. Не используйте прибор вблизи от детей. Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.

Прибор обладает высокой тепловырабатывающей

силой, поэтому предназначен только для использования взрослыми.

В целях безопасности, не оставляйте прибор во время готовки.

3. Не кладите фольгу или бумагу между посудой и плитой во избежание воспламенения.

Не трогайте плоскость нагрева плиты до тех пор, пока не погаснет лампочка “ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”.

Не вытаскивайте шнур из розетки до тех пор, пока горит лампочка “ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ”.

Внимание

- 1) Не соединяйте шнур мокрыми/влажными руками.

Не подсоединяйте в розетку, от которой работают несколько приборов.

Не используйте розетку с меньше, чем 10 Ампер.

Не подсоединяйте в поврежденную или не подходящую розетку.

При поврежденной поверхности плиты, незамедлительно выключите ее и обратитесь в квалифицированную мастерскую.

Не разбирайте прибор самостоятельно.

- 6) Не использовать вблизи огня.

7) Не кладите плиту на неровную поверхность.

8) Не передвигайте прибор во время его работы.

9) Не нагревайте/перегревайте пустую емкость на приборе.

10) Ставьте работающий прибор на расстоянии менее 10 см от стены.

11) Не кладите прибор на ковер или другие легковоспламеняющиеся поверхности.

12) Не закрывайте вентиляционное отверстие плиты.

13) Не трогайте поверхность плиты сразу после завершения готовки, так как поверхность может быть слишком

горячей.

Замена шнура должна производиться квалифицированным специалистом.

Уход и чистка

Выключите прибор от розетки перед его чисткой.

Не начинайте чистку до полного остывания плиты.

Для очистки от грязи используйте лакмусовые очистители.

После очистки от грязи используйте чистую влажную ткань для протирания.

Не моете плиту под струёй воды.

Используйте только чистую посуду для готовки на плите, так как въевшуюся грязь тяжело очистить, а поверхность плиты может обесцветиться.

7) Для очистки вентиляционного отверстия от пыли, используйте пылесос или тряпочку.

8) Не используйте чистящие порошки для очистки плиты. Это может повредить Код ошибки

Решения прибор. Возможные причины

Не работает

9) Не используйте бензин, чистящие щетки или в сервис-E2

Выключите прибор до

полного остывания